

二哈识图 2 支架安装教程

包装清点、支架组装与固定说明

01 开箱与配件确认



打开外包装，检查产品及配件是否完好。



取出 HUSKYLENS 2 主机，并揭开包装上层内托。



包装内全部配件如下。

包装清单

- HUSKYLENS 2 电源转接板
- HUSKYLENS 2 Gravity 连接线（双头 PH2.0-4P）
- HUSKYLENS 2 固定支架及螺丝包
- HUSKYLENS 2 主机



取出 HUSKYLENS 2 主机及固定支架螺丝包。

02 支架安装步骤

1 确认支架配件



拆开固定支架螺丝包。配件从左到右依次为：U 形支架、螺丝螺母包和一字形支架。

2 安装一字形支架



将 HUSKYLENS 2 翻至摄像头朝上，把一字形支架对准主机底部的固定孔位。注意：支架银色螺纹侧应朝向 HUSKYLENS 2。

3 锁紧一字形支架



将主机翻至屏幕一侧，使用螺丝包中最长的两颗螺丝，将一字形支架锁紧。

4 安装 U 形支架



将 U 形支架套在已安装的一字形支架底部外侧，再使用较短的螺丝锁紧。

5 完成安装



支架安装完成。可使用剩余的螺丝和螺母，将 HUSKYLENS 2 固定到其他设备上。

! 使用前请再次检查所有螺丝是否锁紧，确认支架稳固后再安装到其他设备。